

FTK Imager ile Disk İmajı Alma Ve Görüntüleme


Bu yazımızda adli bilişim açısından önemli bir yere sahip olan FTK (Access Data Forensics Tool Kit) programında imaj almayı anlatacağım. Öncelikle birazcık FTK hakkında bilgi sahibi olalım.

FTK(Access Data Forensics Tool Kit) Adli bilişimde kullanılan Windows tabanlı en popüler ikinci yazılımdır. Kullanımı daha kolay olduğundan adli bilişim mühendisleri ve uzmanları tarafından tercih edilmektedir. Access Data Forensics Tool Kit’de adli bilişimin tüm aşamalarında (imaj alma, analiz ve raporlama) kullanılmaktadır.


Bugün ise İmaj almak için FTK’nın ücretsiz dağıttığı FTK Imager’ı kullanacağız. FTK Imager USB, HDD ve CD-DVD gibi donanımsal aygıtlar üzerinde bulunan verilerin imajı alınabilmektedir. Aynı zamanda FTK Imager bu ortamlardaki dijital delillerin imajını almadan ön izlemesine imkan tanır. Programın en önemli özelliği adli kanıt barındıran dosyalar üzerinde MD5 ile SHA-1 denilen hash algoritmaları oluşturma özelliğine sahip olmasıdır. Adli suç unsuru barındıran dataların hepsinden Hash değerlerini oluşturma ve raporları çıkarabilmek özelliğine sahiptir. Bunun avantajı ise hedef datanın hash değerlerinin tutarlı olduğunu gösterebilmesidir.

Şimdi imaj alma kısmına geçebiliriz.

1- Programı indirip çalıştırdıktan sonra karşınıza çıkan ekrandaki File menüsünden Create Disk Image seçeneğini seçip disk imajı oluşturma aşamasına geçiyoruz.




2- Create Disk İmaj dedikten sonra bizde hangi donanım üzerinden imaj almak istediğimizi sormakta. Biz örnek bir USB üzerinden imaj alacağımızdan ve bu usb fiziksel bir donanım olduğundan ilk seçeneği seçerek listedeki hedef donanımı tanımlıyoruz ve Finish diyoruz. Eğer imaj alacağınız disk bu listede yer almıyorsa Windows tarafından tanınmamış demektir.



3- İmaj alacağımız diski seçtikten sonra karşımıza nereye kaydedeceğimizi soran ekran gelir. **Verify images after they are created** seçeneğini seçersek imaj alma işleminden sonra doğrulama yapacaktır ve bu işlem imaj alma işlemi iki katına çıkaracaktır. **Precalculate Progress Statistics** seçeneği seçilirse imaj alma işleminin ne kadar süreceğini gösterir.

Create directory listings of all files in the image after they are created imaj alınacak diskin içindeki dosyaların detayları imajın kaydedileceği yere yazılır.

Buradan Add butonuna tıklayarak incelenecek diskin hedef kısmını seçiyoruz. Karşımıza imaj tipinin ne olacağını soruyor. İlk seçeneği seçerek devam ediyoruz.



4- Bu kısımda vaka numarasını,açıklamalar,not kısmını kendi isteğiniz gibi doldura biliyorsunuz. Adli bilişim standartlarına göre doldurmanız birden fazla data analizi yapacaksanız düzenli şekilde bulunmasını sağlar. Bu bilgiler imaj dosyasının oluşturulduğu dosyada yer alır.

Evidence Item Information

Case Number: 02022020

Evidence Number: 0

Unique Description: DELİL

Examiner: Davut SELÇUK

Notes:

< Geri İleri > Cancel Help

5- Bu kısımda ise imaj dosyasının nerede tutulacağını belirtiyoruz.“**Image Fragment Size (MB)**” kısmına 0(sıfır) yazılmalıdır. Hemen altında bulunan “**Compression**” seçeneği ise sadece imaj sıkıştırma desteği sunan formatlardan birisinin seçilmesi durumunda aktif olur. En alttaki seçenek ise alacağınız formattaki verinin şifreli olmasını durumda “**Use AD Encryption**” seçeneği seçilmelidir. Ve ardından Finish butonuna basılır.

Select Image Destination

Image Destination Folder
E:\DavutSelçuk\imaj Browse

Image Filename (Excluding Extension)
USBimaj


Image Fragment Size (MB)
For Raw, E01, and AFF formats: 0 = do not fragment 0

Compression (0=None, 1=Fastest, ..., 9=Smallest) 0


Use AD Encryption ☐

< Geri Finish Cancel Help



6- Yaptığımız ayarlamalardan sonra Start butonuna basarak imaj alma işlemine başlıyoruz.




7- İmaj alma işlemimiz başlamıştır. İmaj alma işlemi diskin boyutuna göre 5 dakika ile 2-3 saat arasında sürebilir.




8- İmaj alma işlemimiz bitmiştir. Image Summary butonuna basarak alınan dosya imajının genel bilgileri mevcut durumdadır.



9- Karşımıza çıkan son ekranda ise diskin hash değerleri bulunur.



10- Peki imajı aldık ama bu imaj ile ne yapabiliriz ve nasıl inceleyebiliriz? Bunun cevabı yine program da saklı. İmaj aldıktan sonra yeni virtual disk oluşturup orada inceleme yapacağız. virtual disk içinde FTK programında File > İmage Mounthing butonuna tıklıyoruz.



11- Oluşturduğumuz imajı seçiyoruz ve ardından mount butonuna basarak sanal disk oluşturuyoruz.

Mount Image To Drive



Add Image

Image File:

E:\DavutSelçukİmaj\USBimaj.001



Mount Type: Physical & Logical



Drive Letter: Next Available (H:)



Mount Method: Block Device / Read Only



Write Cache Folder:

E:\DavutSelçukİmaj



Mount

Mapped Image List

Mapped Images:

Drive	Method	Partition	Image



Unmount

Close

12- Görüldüğü üzere program aldığımız imajın kopyası için virtual disk oluşturarak dosyaların orjinalinden farklı ama hash değerleri aynı olan dosyaları açarak verilerin orjinalliğini bozmadan çalışma ortamı sunmakta.

Mount Image To Drive

Add Image

Image File:
E:\DavutSelçukİmaj\USBimaj.001

Mount Type: Physical & Logical

Drive Letter: Next Available (I:)

Mount Method: Block Device / Read Only

Write Cache Folder:
E:\DavutSelçukİmaj

Mount

Mapped Image List

Mapped Images:

Drive	Method	Partition	Image
PhysicalDrive3	Block Device/Read ...	Image	E:\DavutSelçukİmaj\USBimaj.001
H:	Block Device/Read ...	Partition 1 [7399...	E:\DavutSelçukİmaj\USBimaj.001

Unmount

Close

Yazımızın sonuna geldik vakit ayırdığınız için teşekkür ederim..